

Composition



Un cadre pré-percé en acier



Un joint à couper



Des clips pour les parcloles



Des cales de 3 mm



Du verre feuilleté 33.2



Des parcloles en acier

Matériel nécessaire

- * Une paire de ciseaux pour couper le joint
- * Un niveau
- * Une perceuse visseuse
- * Des chevilles et vis adaptées au support
- * Un tournevis plat
- * Une paire de gants pour manipuler le verre
- * Un petit maillet

Montage



1/ Couper le joint aux dimensions du cadre et le coller sur les bords du cadre où reposera le verre.



2/ Présenter le cadre et le positionner correctement à l'aide d'un niveau.

3/ Fixer le cadre en utilisant les pré-perçages. Choisir les chevilles et vis adaptées au support.

4/ Insérer les clips à parcloles, sur le bord inférieur uniquement, à l'aide d'un tournevis plat.

5/ Placer des cales pour que le verre ne repose pas directement sur l'acier.



6/ Positionner le premier verre et insérer les clips à parcloles sur le bord supérieur pour bloquer le verre. Insérer les autres clips.



7/ Dépoussiérer. Positionner la parclose du bas correctement dans l'axe et frapper d'un coup sec au dessus d'un clip. Attention : ne pas tourner ou désaxer la parclose, ne pas frapper au centre de la parclose mais bien au dessus d'un clip.

8/ Cliper la parclose supérieure et terminer par les parcloles latérales.